




PORTION PAL™

EXACT PORTION EVERY TIME

ポーショソナル
ビジュアルガイド




www.ffoinnovations.com

■	事前準備	4
■	ショット方法	10
■	ボトル本体の分解	14
■	リングの取り外しとセッティング.....	16
■	ハンドル部分の分解／組み立て	19/21




使用前に全てのパーツを分解し、洗淨・殺菌します。



その他のパーツ（ハンドル部分一式）は、1日1回、分解して洗淨・殺菌をします。

1

バルブの状態を確認する



バルブがひっくり返っている

バルブ本体に亀裂等がないか、十分に確認する。




2





バルブは確実に押し込む。



3




4




特に粘度の高いソースは、
入れ方に注意が必要です。

必要数のボトルにソースを入れて準備します。

5




6



 プランジャー部分に手を添えて、
ボトルを逆にします

① ポーションパル使用の流れ

1. 事前にソースが入ったボトルを準備します




2. ハンドルは、
ボトル毎に交換しながら
使用します。




ソースが
無くなったら
新しいボトルに――→
取り換える


1



2





3




4

ソースが全て無くなったら
ハンドルを交換します。







5



1




2




リングの取り外しとセッティング



1




2




3





リングを上から見た場合




4



1




2






3




1



スプリングのセッティング



2



3




パーツ名称




ロッド



リング



ハンドル




トリガー



スプリングプレート
スプリング




プランジャー



ボトル



バルブ



キャップ

